

## WIRED NURSE CALL SYSTEM

ระบบเรียกพยาบาล Intercom ที่ใช้ง่ายและเสถียร

- ✓ ลือสาร สนทนาระหว่างกันได้สะดวก
- ✓ ไฟแจ้งเตือนหน้าห้อง ง่ายต่อการเข้าถึงผู้ป่วย
- ✓ พร้อมหน้าจอ LCD แสดงตัวเลขได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- ✓ ระบบบันทึกการสนทนา , สนทนาแบบกลุ่ม
- ✓ ใช้งานง่ายเป็นมิตรทั้งผู้ป่วย และพยาบาล
- ✓ ดูแลและซ่อมบำรุงได้ง่าย
- ✓ รองรับการทำงานต่อระบบคอมพิวเตอร์



MY-MS4P

### MY-MS4P (232) เครื่องแม่ระบบเรียกพยาบาล พร้อมซอฟต์แวร์การจัดการ

ต่อพ่วงกับไฟแจ้งเตือนฉุกเฉินและหน้าจอ LED เพื่อให้ง่ายต่อการเห็นการกดเรียกประกาศแบบกลุ่มได้ Group Call ,รองรับการบันทึกเสียงสนทนา และรองรับระบบการฟังเสียงของเครื่องปลายทางได้ โดย MY-MS4P 232 มีระบบจัดการเก็บข้อมูลและจัดการการโทรผ่านคอมพิวเตอร์

#### คุณสมบัติ

- 1) เชื่อมต่อเครื่องลูกด้วยสายแบบ 4 แกน(4 core bus-wired)
- 2) สามารถตั้งเบอร์โทรได้ 4 หลัก(4-digit code)
- 3) สามารถพูดคุยแบบ 2 (2Ways Audio)
- 4) สามารถโทรเพื่อแอบฟังเสียง โทรเพื่อประกาศเฉพาะกลุ่มหรือประกาศรวมได้(Group Call/Paging Call)
- 5) แสดงหมายเลขที่โทรเข้าและประวัติการโทรย้อนหลัง(Disaply Caller ID and Call Log)
- 6) รองรับการทำงานต่อคอมพิวเตอร์ผ่าน RS232(เฉพาะรุ่น 232)
- 7) รองรับการทำงานแสดงผลภายใน(Support External Display)
- 8) รองรับการทำงานต่อกับไฟแจ้งเตือนและปุ่มดีเลย์(Support External Alarm and Delay Switch)
- 9) รองรับการทำงานต่อเครื่องบันทึกเสียงสนทนาได้(Support External Voice Logger)

#### Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage :	AC220V 50Hz
Working Current :	400mA
Static Current :	100mA
Environment :	-10°C ~ 60°C
Dimensions :	430x260x55 mm



MY-2H

### MY-2H หน้าจอ LED แสดงผล ด้านเดียว (มีรุ่น 2 ด้าน)

หน้าจอแสดงผลทำหน้าที่เชื่อมต่อกับเครื่องแม่เรียกพยาบาลหลัก เพื่อแสดงตัวเลขของหมายเลขโทรเข้า และมีรุ่น 2 หน้าจอเพื่อง่ายต่อการมองเห็นในบริเวณพื้นที่นั้นๆมากยิ่งขึ้น

#### คุณสมบัติ

- 1) ติดกับเครื่องแม่เรียกพยาบาลเพื่อแสดงตัวเลขโทรเข้า
- 2) แสดงผล ตัวเลขได้ 4 หลักเมื่อมีการโทรเรียกเข้า
- 3) แสดงเวลาในช่วงที่ไม่มีการโทรเข้า

#### Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage :	AC220V
Working Current :	650mA
Environment :	-10°C ~ 60°C
Dimensions :	590x170x40 MM



## ที่เรียกพยาบาล เครื่องลูก - Substation

### MY-B9 ที่เรียกพยาบาล พร้อมสายยึด

ตัวกดเรียกพยาบาล ถูกออกแบบให้ขนาดพอดีกับช่องบล็อคไฟ ขนาดกระทัดรัด ติดตั้งง่าย สามารถติดตั้งได้หัวเตียงของผู้ป่วยได้พอดี และสนทนากับพยาบาล โดยไม่ต้องใช้มือจับเพื่อช่วยในการใช้งาน

#### Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Power : By master  
Working Current : 120mA  
Environment : -10°C ~ 60°C  
Dimensions : 130x80x20mm  
Ring : Electronic ring  
Control : By master



MY-B9

### MY-GB4 ที่เรียกพยาบาล แบบอลูมิเนียม

ตัวกดเรียกพยาบาล ทำจากวัสดุพรีเมียม อลูมิเนียมอัลลอย มาพร้อมคุณภาพเสียงที่ดี ถูกออกแบบมารองรับความทนทาน การรื้อและทำลาย สามารถกดเรียกแจ้งไปยังเครื่องแม่ เพื่อสนทนาสื่อสาร

#### Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Workink Voltage : DC 18V  
Working Current : 300mA  
Environment : -10°C ~ 60°C  
Dimensions : 220x155x60mm  
Ring : Electronic ring  
Control : By master



MY-GB4

### MY-FS2-K ที่เรียกพร้อมสายดึงรุ่นติดตั้งในห้องน้ำ กันน้ำ

ตัวกดเรียกพยาบาลแบบสายดึง ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งในห้องน้ำ และกันน้ำ รองรับการกดปุ่มเพื่อเรียกพยาบาล ซึ่ง ไม่รองรับการระบบการสนทนา สามารถใช้กดเรียกและยกเลิกการเรียกได้เท่านั้น

#### Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC18V  
Working Current : 120mA  
Environment : -10°C ~ 60°C  
Dimensions : 85x85x18mm  
Ring : electronic ring



MY-FS2-K



www.prezon.me

PrezON จัดจำหน่ายโดย บริษัท เพรซออน เทคโนโลยี จำกัด

Call : 02-1071-975  
Fax : 02-1071-975 ต่อ 888  
582 ซอยนาทอง 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Email : sales@prezon.me  
Website: www.prezon.me

## อุปกรณ์เสริม



MY-78

### MY-78 ไฟฉุกเฉิน ทางเดิน

ติดตั้งเหนือประตูที่มีผู้ป่วยอยู่ เมื่อมีการเรียก ไฟทางเดินจะส่งเสียงเตือนและแสดงไฟกระพริบ เพื่อช่วยแก่การมองเห็นและเข้าถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน

#### คุณสมบัติ

- 1) ไฟจะกระพริบเมื่อมีการกดเรียกจาก การโทรเข้าหรือกดปุ่มเรียกพยาบาล
- 2) ไฟจะหยุดกระพริบ เมื่อมีการกดปุ่มยกเลิกหรือ ในสถานะ ไม่มีคนกดเรียก

#### Technical parameters ข้อมูลทางเทคนิค

Working Voltage : DC18V  
Working Current : 120mA  
Environment : -10°C ~ 60°C  
Dimensions : 72x72x40 mm



Hospital



Retirement Homes



Nursing Home



Clinic

แสกน QR Code  
เพื่อรับชมคลิปแนะนำ

แนะนำระบบเรียกพยาบาลแบบมีสาย



www.prezon.me

PrezON จัดจำหน่ายโดย บริษัท เพรซออน เทคโนโลยี จำกัด

Call : 02-1071-975

Fax : 02-1071-975 ต่อ 888

582 ซอยนาทอง 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Email : sales@prezon.me

Website: www.prezon.me